

BEQ
4921210018C



DEIF A/S

-
-
-
-
-

DIN: Q72 Q96;

8 . 15 .

-/1 -/5

BEQ

-10...15...30...55°C), : 3,0; 51 EN 60051 : 1,5 (

120%

: 6-12-18-24-30-36-48-60-72-90-96
10.

: 8 15

0...120% I_N.
I_N = 1 5

16...60
-1
-5

120% I_N. () ; 10 × I_N 1
BEQ72-x: -1 ; 1,5 ; -5 ; 2,5
BEQ96-x: -1 ; 1,8 ; -5 ; 2,8
-10...55°C (), -25...60°C (), -25...65°C ().

EN 50081-1/2 EN 50082-1/2. CE

UL94 (V0).

IP52, 529 EN 60529.

Все размеры в мм

1) Защитная крышка

- 1) Нажать на крышку сверху, как показано на рисунке
- 2) Извлечь шкалу с помощью подходящего инструмента (например, отвертки).
- 3) После замены шкалы вновь установить крышку (нажать на крышку до характерного щелчка)

Примечание: Во время замены шкалы необходимо отключить сигнал

	A	B	C	D
BEQ72-x	72 × 72	66,5 × 66,5	68 × 68 + 0,7	. 0,150
BEQ96-x	96 × 96	90 × 90	92 × 92 + 0,8	. 0,230

BEQ72-x	8	0 ... 600	500 / 1
---------	---	-----------	---------



DEIF A/S, Frisenborgvej 33
DK-7800 Skive, Denmark

Tel.: +45 9614 9614, Fax: +45 9614 9615
E-mail: deif@deif.com, URL: www.deif.com

