

# РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА



# Контроллер генераторного агрегата AGC-4

- Сообщения дисплея
- Описание кнопок
- Работа с неисправностями
- Журналы



DEIF A/S · Frisenborgvej 33 · DK-7800 Skive Tel.: +45 9614 9614 · Fax: +45 9614 9615 info@deif.com · www.deif.com

Document no.: 4189340928A SW version: 4.1х.х и выше

1. Общая информация	
1.1. Предупреждения, правовая информация и безопасность	3
1.1.1. Предупреждения и примечания	
1.1.2. Правовая информация и ответственность	
113 Правила техники безопасности	3
1.1.4. Зашита от статического электричества	
115. Заволские настройки	4
1.2 Оруководстве	4
1.2.1. Общие положения.	
1.2.2. Пользователи	
1.2.3. Содержание и структура руководства	4
2. Кнопки и индикаторы	
2.1. Описание кнопок	5
2.2. Описание индикаторов	6
3. Дисплейная панель	
3.1. Общая информация	8
3.2. Внешний вид дисплейной панели.	8
3.3. Дисплей	
3.4. Структура меню.	
3.4.1. Начальное состояние дисплея	
3.4.2. Экраны измерений.	
3.4.3. Навигация в меню	
3.4.4. Экран 1 (Э1)	
3.4.5. Экран 2 (Э2)	
346. Экран 3 (Э3)	13
3.5. Строка состояний.	
3.5.1. Тексты для режима СУЭС (AGC G4, G5, G8)	
3.5.2. Пример навигации в меню дисплея.	
3.6. Переключение режимов управления.	
4. Работа со списком неисправностей и журналами	

1 1		22
4.1.	пеисправности	.22
4.2.	Журналы	.22
	···· /F ·	

# 1. Общая информация

## 1.1 Предупреждения, правовая информация и безопасность

#### 1.1.1 Предупреждения и примечания

В настоящем документе будет представлен ряд предупреждений и примечаний с информацией важной для пользователя. Из общего текста они выделяются с помощью следующих знаков:

#### Предупреждения



Предостережения указывают на потенциально опасные ситуации, которые могут привести к тяжелым травмам, смерти людей или к повреждению оборудования в случае нарушения определенного порядка действий.

#### Примечания



В примечаниях содержатся сведения общего характера, которые рекомендуется запомнить для будущего применения.

#### 1.1.2 Правовая информация и ответственность

Фирма DEIF не несет ответственности за установку контроллера и эксплуатацию генераторного агрегата. Все вопросы относительно подключения и конфигурации контроллера, монтажа и эксплуатации генераторного агрегата решаются компанией, ответственной за монтаж и эксплуатацию генераторного агрегата.



Вскрытие блоков неуполномоченными лицами категорически запрещено. Нарушение данного требования приведет к потере гарантии.

#### Изменения

DEIF A/S сохраняет за собой право вносить изменения в настоящую документацию без предварительного уведомления.

#### 1.1.3 Правила техники безопасности

Работы по монтажу блока связаны с опасностью поражения электрическим током. Поэтому все работы должны выполняться только квалифицированными специалистами, осознающими все риски, связанные с проведением работ на электрооборудовании под напряжением.



В блоке могут присутствовать токи и напряжения, опасные для жизни и здоровья человека. Категорически запрещается прикасаться к входным зажимам, предназначенным для измерения параметров переменного тока, так это может привести к тяжелым травмам или смерти.

#### 1.1.4 Защита от статического электричества

Во время монтажа блоков необходимо предусматривать меры защиты контактных зажимов от электростатических разрядов. После завершения монтажа и выполнения всех электрических соединений необходимость в мерах предосторожности отпадает.

#### 1.1.5 Заводские настройки

Контроллеры серии Multi-line 2 поставляются с заводскими настройками, основанными на средних значениях параметров. Они основаны на средних значениях и не являются конечными правильными параметрами для управления генераторным агрегатом. Проверка настроек всех параметров должна быть выполнена перед пуском генераторного агрегата.

## 1.2 О руководстве

#### 1.2.1 Общие положения

В Руководстве оператора приводятся общие сведения о продукте, описание дисплея и индикаторов, описание функций кнопок управления.

Общее назначение руководства оператора состоит в предоставлении практической информации, необходимой для повседневной работы с контроллером.



Перед началом работы с контроллером необходимо внимательно прочитать Руководство. Несоблюдение изложенных в руководстве требований может стать причиной серьезных травм персонала и повреждения оборудования.

#### 1.2.2 Пользователи

Руководство предназначено для операторов, занимающихся повседневной эксплуатацией оборудования. Информация, содержащаяся в Руководстве, позволяет осуществлять управление генераторным агрегатом, включая его пуски, остановки, включение и отключение генератора на нагрузку.

#### 1.2.3 Содержание и структура руководства

Руководство разделено на главы, каждая из которых для удобства начинается с новой страницы.

# 2. Кнопки и индикаторы

## 2.1 Описание кнопок

На дисплейной панели расположены следующие кнопки управления:



- Прокрутка первой строки дисплея в меню настройки. При использовании нескольких дисплейных панелей длительное удержание кнопки (> 2 сек) вызывает меню переключения управления с одной панели на другую.
- 2. Перемещение курсора влево в нижней строке дисплея.
- 3. Увеличение значения параметра, выбранного для изменения (меню настройки). Прокрутка вверх окон и списков на дисплее.
- 4. Подтверждение пункта меню, выделенного в нижней строке дисплея.
- 5. Перемещение курсора вправо в нижней строке дисплея.
- 6. Уменьшение текущего значения параметра, выбранного для изменения (меню настройки). Прокрутка вниз окон и списков на дисплее.
- 7. Переключение 4-й (нижней) строки дисплея в меню выбора режима работы контроллера.
- 8. Переход на один шаг назад в меню.
- 9. Переход к меню Журналов, где для просмотра доступны: События (Event), Неисправности (Alarm) и События АкБ (Battery). Журналы сохраняются при снятии питания с контроллера.
- 10. Включение/отключение выключателя в режимах Ручном и Полуавтоматическом. Повторное нажатие на кнопку до выполнения предыдущей команды приводит к отмене этой команды
- 11. Включение/отключение выключателя в режимах Ручном и Полуавтоматическом. Повторное нажатие на кнопку до выполнения предыдущей команды приводит к отмене этой команды
- 12. Останов генераторного агрегата в режимах Ручном и Полуавтоматическом с предварительным охлаждением. Повторное нажатие на кнопку приводит к немедленной остановке агрегата. Нажатие на кнопку, при включенном ВГ, приводит к отключению ВГ без разгрузки и последующей остановке агрегата с предварительным охлаждением.

- 13. Пуск генераторного агрегата в режимах Полуавтоматическом и Ручном.
- 14. Переход к параметру по его уникальному номеру для просмотра и редактирования.
- 15. Переход к меню отображения неисправностей, в котором отображаются активные или неквитированные неисправности.

## 2.2 Описание индикаторов

На дисплейной панели расположены 10 светодиодных индикаторов. Цвет индикаторов может быть зеленым, красным или оранжевым в зависимости от ситуации. Описание индикаторов:



- 1. Зеленый на контроллер подано питание
- 2. Зеленый устройство функционирует нормально (самоконтроль).
- Желтый активно одно из условий, блокирующих неисправности (см. описание блокировок в Справочнике разработчика).
- 4. Зеленый контроллер в Автоматическом режиме.
- Зеленый напряжение и частота сети в норме. Красный напряжение и/или частота сети не в норме. Зеленый мигающий – работа таймера восстановления сети.
- Зеленый выключатель сети (ВС) включен (контролируется дискретными входами). Желтый мигающий – активна команда включения ВС, но ВС не готов к включению (дискретный вход о взведении ВС или соответствующий таймер).
- Зеленый выключатель генератора (ВГ) включен (положение контролируется дискретными входами). Желтый мигающий – активна команда включения ВГ, но ВГ не готов к включению (дискретный вход о взведении ВГ или соответствующий таймер) Желтый – активна команда включения.
- 8. Зеленый напряжение и частота в норме. Норма определяется параметрами меню 211Х.
- Зеленый двигатель работает. Состояние работы определяется, если: напряжение/частота в норме или двигатель работает на оборотах выше пусковых (6171 не 0, и задан 6173), или активен любой другой сигнал из списка в меню 6172.

10. Красный мигающий – есть неквитированные сигналы неисправностей. Красный – есть квитированные, активные сигналы неисправностей.

# 3. Дисплейная панель

## 3.1 Общая информация

В разделе приводится описание дисплейных панелей для различных контроллеров AGC а также структура меню дисплея.

# 3.2 Внешний вид дисплейной панели



#### Размеры дисплейной панели В х Ш = 115 х 220 мм.

Дисплейная панель для управления генераторным агрегатом (автономная работа / СУЭС, Y1).





Дисплейная панель для управления генераторным агрегатом и выключателем сети (Y3).

Дисплейная панель для управления выключателем сети и выключателем нагрузки (СУЭС, Y4).





Дисплейная панель для управления секционным выключателем (ВШ) (СУЭС, Ү5).

## 3.3 Дисплей

На дисплейной панели установлен 4-х строчный буквенно-цифровой, жидкокристаллический дисплей. В каждой строке по 20 символов. Подсветка дисплея регулируется в меню 9150. Дисплей используется для отображения текущих параметров генератора - измерений, неисправностей и событий, а также для настройки контроллера (меню настройки). Состав выводимых на отображение измерений настраивается с помощью ПО USW.

Описание настройки измерений приведено в Справочнике разработчика.

## 3.4 Структура меню

На дисплее отображаются: измерения, список неисправностей, архив событий (журналы неисправностей, событий, батарей), меню настройки параметров. Для переключения отображаемой информации, используются кнопки управления, расположенные в правой части дисплейной панели.

#### Измерения:

Для отображения текущих измерений на дисплее используется до 20 конфигурируемых окон, сгруппированных на трех экранах (Э1, Э2, Э3 на дисплее). Переключение между экранами осуществляется с помощью кнопок управления курсором Влево/Вправо. Прокрутка окон на дисплее осуществляется кнопками Вверх/Вниз. В каждом из окон для отображения параметров доступны 3 строки. Измерения, выводимые в окнах, конфигурируется с помощью ПО USW3.

Меню настройки параметров:

Для настройки контроллера с дисплея используется меню настроек, отображаемое на дисплее. Параметры защищены от изменений с помощью пароля. Для настройки с дисплея доступны параметры и схемы электростанций (частично).

#### 3.4.1 Начальное состояние дисплея

При включении питания контроллера на дисплей отображается Экран 3. Дальнейшее переключение между Экранами измерений и вход в меню настроек осуществляется с помощью кнопок управления курсором и кнопки ввода. Находясь в любой части меню можно перейти на Экран 3 повторным нажатием кнопки ВОЗВР.



При появлении сигналов неисправности происходит автоматическое переключение в меню неисправностей (автоматическое переключение настраивается в меню 6900).

DEIF		Automatic G	Gen-set Controller
			multi-line AGC
G	400	400	400V
		f-L1 5	0.00HZ
PR	OTEC	<b>FION S</b>	ETUP
PRC	<u>)T</u> CTR	L POW	ER SYST

#### 3.4.2 Экраны измерений

Экраны измерений (Э1, Э2, Э3) предназначены для повседневного использования, поэтому рекомендуется осуществить их настройку в соответствии с нуждами оперативного персонала.



- 1. Первая строка: отображаются измерения ГА (для Э1 и Э2) или состояние генераторного агрегата (для Э3)
- 2. Вторая строка: отображаются измерения ГА
- 3. Третья строка: отображаются измерения ГА
- 4. Четвертая строка: меню

#### 3.4.3 Навигация в меню

В нижней строке дисплея отображается меню, активный пункт которого выделяется курсором (V1 на рисунке).

Курсор управляется кнопками (, , расположенными в правой части дисплейной панели.

#### 3.4.4 Экран 1 (Э1)

Отображение измерений контролируемого агрегата

### () Описание настройки отображения см. в Справочнике разработчика.

Экран 1 может содержать до 20 конфигурируемых окон с измерениями. Прокрутка окон осуществляется кнопками 🛆 и 💎, расположенными в правой части дисплейной панели.

Окно	Экран 1 (Э1)
Окно 1	
Окно 2	
Окно 3	
Окно 4	
Окно 5	
Окно 6	
Окно 7	
Окно 8	
Окно 9	
Окно 10	
Окно 11	Ручная прокрутка кнопками∽∽∕или ∨∕∕.
Окно 12	
Окно 13	
Окно 14	
Окно 15	
Окно 16	
Окно 17	
Окно 18	
Окно 19	
Окно 20	

#### 3.4.5 Экран 2 (Э2)

Отображение измерений контролируемого агрегата

Для окон на Экранах 1 и 2 используется одна и та же конфигурация, созданная с помощью ПО USW. Окна Экранов 1 и 2 прокручиваются независимо друг от друга. Т.е. на разных экранах могут располагаться разные окна с измерениями.

Прокрутка окон осуществляется вручную с помощью кнопок Вверх / Вниз.



#### 3.4.6 Экран 3 (ЭЗ)

Отображение измерений контролируемого агрегата

Переключение между окнами Экрана 3 происходит автоматически, в зависимости от состояния контроллера. На дисплее при этом отображается:

Первая строка - строка состояния, в которой выводятся информационные сообщения, отражающие состояние агрегата и электростанции (описание состояний см. ниже).

Вторая и третья строки - измерения в соответствии с конфигурацией окон для Экранов 1 и 2.

Четвертая строка - строка навигации меню

В зависимости от состояния агрегата на Экране 3 отображаются следующие окна:

- 1. Окно 1: Стоянка, процесс пуска, работа с отключенным ВГ
- 2. Окно 2: Синхронизация
- 3. Окно 3: Прием нагрузки, работа под нагрузкой, разгрузка

4. Окно 4:

#### 5. Окно 5:

Окно	Экран 1 и 2	Экран 3
Окно 1		
Окно 2		Автоматическое переключение
Окно 3		между первыми тремя окнами:
Окно 4	Ручная прокрутка окон с по-	1 Окно 1 - Стоянка. пуск. работа
Окно 5	мощью кнопок управления	с отключенным ВГ
	Вверх / Вниз	2. Окно 2 - Синхронизация
		3 Окно 3 - Прием нагрузки, ра-
		бота под нагрузкой, разгрузка
		4. Окно 4
		5. Окно 5
		Нет ручной прокрутки
		Первая строка: Строка состоя-
		ния
		Вторая и третья строки: изме-
		ренные параметры

# 3.5 Строка состояний

В таблице приведены сообщения, отображаемые в строке состояний Экрана 3.

Текст	Описание	Примечание
БЛОКИРОВКА	Активен режим блокировки	
ПРОСТОЙ ТЕСТ		
ТЕСТ С НАГРУЗКОЙ	Активен режим теста	
ПОЛНЫЙ ТЕСТ		
ПРОСТОЙ ТЕСТ ### мин		
ТЕСТ с НАГРУЗКОЙ ### мин	Активен режим теста и произво-	
ПОЛНЫЙ ТЕСТ ### мин		
АВТОНОМ.РАБОТА РУЧН	Генератор остановлен или ра-	
АВТОНОМ.РАБОТА ПАВТО	ботает, нет других активных со- бытий.	
ГОТОВ АВТОНОМН АВТО	Генератор остановлен в Авто- матическом режиме	
АВТОНОМНАЯ РАБОТА	Генератор работает в Автома- тическом режиме	
АВР РУЧН	Генератор остановлен или ра-	
АВР ПАВТО	ботает, режим АВР, нет других активных событий.	
ГОТОВ К АВР АВТО	Генератор готов к пуску в Авто- матическом режиме	
АВР АКТИВЕН	Генератор работает в Автома- тическом режиме	
ФИКСИР.МОЩН. РУЧН	Генератор остановлен или ра-	
ФИКСИР.МОЩН. ПАВТО	ботает, в режиме Фиксирован- ной мощности, нет других ак- тивных событий.	
ГОТОВ ФИКС.МОЩН.АВТО	Генератор готов к пуску в Авто- матическом режиме	
ФИКСИР.МОЩН.АКТИВЕН	Генератор автоматически запу- щен в режиме Фиксированной мощности	
СНЯТИЕ ПИКОВ РУЧН	Генератор остановлен или ра-	
СНЯТИЕ ПИКОВ ПАВТО	ботает, режим Снятия пиков, нет других активных событий.	
СНЯТИЕ ПИКОВ АВТО	Генератор готов к пуску в Авто- матическом режиме	
СНЯТЕ ПИКОВ АКТИВЕН	Генератор работает в Автома- тическом режиме	

Текст	Описание	Примечание
ПЕРЕВОД НАГРУЗКИ РУЧН ПЕРЕВОД НАГРУЗКИ ПАВТО	Генератор остановлен или ра- ботает, режим Перевода на- грузки, нет других активных со- бытий.	
ГОТОВ К ПЕРЕВ НАГР АВТО	Генератор готов к пуску в Авто- матическом режиме	
ПЕРЕВОД НАГРУЗ АКТИВ	Генератор работает в Автома- тическом режиме	
ЭКСПОРТ В Сеть РУЧН	Генератор остановлен или ра-	
ЭКСПОРТ в Сеть ПАВТО	ботает, режим Экспорта, нет других активных событий.	
ЭКСПОРТ в Сеть АВТО	Генератор готов к пуску в Авто- матическом режиме	
ЭКСПОРТ В Сеть АКТИВ	Генератор работает в Автома- тическом режиме	
ПУСК ГА БЛОКИРОВАН	Генератор остановлен и есть активные неисправности	
ВГ ВКЛ БЛОКИРОВАНО	Агрегат работает, ВГ отключен и есть неисправности с классом «Отключение ВГ»	
БЕЗ ЗАЩИТ	Активен режим работы «Без за- щит» (на соответствующий ди- скретный вход подан сигнал)	
БЛОКИРОВКА ДОСТУПА	В то время, как на вход Блоки- ровки доступа подан сигнал, оператор нажимает одну из блокированных кнопок	
ВГ ВНЕШНЕЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ	Выключатель был отключен внешним сигналом (без участия контроллера)	Внешнее отключение сохран- яется в журнале событий
ВС ВНЕШНЕЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ	Выключатель был отключен внешним сигналом (без участия контроллера)	Внешнее отключение сохран- яется в журнале событий
ПОНИЖЕН.ОБОРОТЫ	Агрегат работает на понижен- ных оборотах. На вход «Пони- женные обороты» подан сигнал	
ПОНИЖЕН.ОБОРОТЫ ###.#мин	Отсчет таймера работы на по- ниженных оборотах	
COMPENSATION FREQ.	Выполняется компенсация от- клонения часов (спец. функция)	Частота отличается от номи- нальной
Aux test ##.#V ####s	Выполняется тест аккумулятор- ных батарей	
РАЗГРУЗКА	Выполняется разгрузка перед отключением выключателя.	

Текст	Описание	Примечание
ПУСК ГА через ###с	Пуск резервного ГА через ука- занное время (СУЭС)	
ОСТАНОВ ГА через###с	Останов ГА через указанное время (СУЭС)	
ПОДГОТОВКА ПУСКА	Включено реле подготовки пус- ка	
СТАРТЕР ВКЛЮЧЕН	Включено реле управления стартером	
ПАУЗА ПУСКА	Пауза между попытками пуска.	
НЕИСПРАВНОСТЬ СЕТИ	Сеть неисправна и истекла вы- держка времени «Неисправ- ность сети»	
НЕИСПР.СЕТИ ###с	Частота и/или напряжение сети вышли за заданные пределы	Таймер отсчитывает время до появления сигнала неисправно- сти сети. Текст сетевого контр- оллера.
Uсети НОРМА ####c	Напряжение сети в норме по- сле неисправности сети	Таймер отсчитывает время до появления сигнала - Сеть в норме
fсети НОРМА ####c	Частота сети в норме после не- исправности сети	Таймер отсчитывает время до появления сигнала - Сеть в норме
U/f HOPMA ###c	Напряжение и частота генера- тора в норме	По окончании работы таймера возможно управление выключа- телем генератора
ОХЛАЖДЕНИЕ ## #с	Агрегат в режиме охлаждения	
ОСТАНОВ ГА	Сообщение появляется по окончании охлаждения ГА в процессе его остановки.	
ДОПОЛН. ВР.СТОП ###с		
ЗАГРУЗКА ЯЗЫКА	Сообщение отображается в процессе загрузки языков в контроллер с помощью ПО USW	
Очень МЕДЛЕН.00<	Низкая частота при синхрониза- ции.	
>00 Очень БЫСТРО	Высокая частота при синхрони- зации.	
ДОПОЛН. КОМАНДА ПУСКА	Выполняется алгоритм АВР	При этом параметры сети нахо- дятся в норме.
ВЫБРАТЬ РЕЖИМ ГА	Режим СУЭС отключен и не вы- бран другой режим работы.	Для СУЭС

Текст	Описание	Примечание
ОШИБКА БЫСТР.НАСТР	Неисправность быстрой на- стройки	
ПОДКЛЮЧИ РАЗЪЕМ CAN	Необходимо подключить раз- ъем САN СУЭС к контроллеру	
ПРИВЯЗКА К ЭЛ.СТАНЦ	Происходит привязка AGC к электростанции	
КОНФИГУРАЦ.ЭЛ.СТАНЦ	Новый контроллер АGC до- бавляется в существующую схему электростанции	
УСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА	Изменение схемы электростан- ции прошло без ошибок	
ОТКЛЮЧИ РАЗЪЕМ САМ	Необходимо отключить разъем САN СУЭС от контроллера	
НАГРУЗКА ДО #####kW	Следующая ступень в процессе приема нагрузки генератором.	
Рном огранич #####kW	Уставка мощности при работе функции ограничения мощности (меню 6240 - 6260).	
ПОДГОТОВКА ETHERNET	Инициализация Modbus TCP/IP	
PREPARING ENGINE IF	Установка связи с контролле- ром двигателя	
ЗАГРУЗКА М-ЛОГИКИ		

## 3.5.1 Тексты для режима СУЭС (AGC G4, G5, G8)

Текст	Описание	Примечание
Генераторный контроллер (АGC ДГ)		
ВОЗМОЖНО ОБЕСТОЧ.ШИН	Сообщение появляется на дис- плее, если присутствуют актив- ные неисправности САN СУЭС.	
РЕЗЕРВНЫЙ	При использовании резервиро- вания контроллеров, сообще- ние отображается на дисплее резервного контроллера.	
РАЗГРУЗКА ВШ ##	Производится разгрузка ВШ с помощью генераторных агрега- тов, включенных с обеих сторон ВШ.	
ВШ ## РАЗДЕЛ СЕКЦ	Производится отключение ВШ для разделения секций	
СИНХРОНИЗАЦИЯ ВН ##	Идет синхронизация ВН	
СИНХРОНИЗАЦИЯ ВС ##	Идет синхронизация ВС	
СИНХРОНИЗАЦИЯ ВШ ##	Идет синхронизация ВШ	
	Сетевой контроллер (АGC Сеть)	
РЕЗЕРВНЫЙ	При использовании резервиро- вания контроллеров, сообще- ние отображается на дисплее резервного контроллера.	
ВН ВНЕШНЕЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ	Выключатель был отключен внешним сигналом (без участия контроллера)	Внешнее отключение сохран- яется в журнале событий
Контрол	лер секционного выключателя (и	AGC BШ)
РАЗДЕЛЕНИЕ СЕКЦИЙ	ВШ будет отключен для разде- ления секций	
ГОТОВ К АВТОМ.РАБОТЕ	ВШ готов к включению в Авто- матическом режиме (нет неис- правностей с классом «Отключ. ВШ»)	
Полуавтоматический	ВШ в Полуавтоматическом ре- жиме управления.	
Автоматический	ВШ не готов к включению в Ав- томатическом режиме (есть не- исправности с классом «От- ключ. ВШ»)	
Блокир.для включения	Последний отключенный ВШ в кольцевой схеме	

Текст	Описание	Примечание
ВШ ВНЕШНЕЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ	Выключатель был отключен внешним сигналом (без участия контроллера)	Внешнее отключение сохран- яется в журнале событий
	Для всех контроллеров	I
ПЕРЕДАЧА СХЕМЫ #	Передача схемы электростан- ции по CAN.	Контроллер осуществляет пе- редачу схемы другим контрол- лерам сети.
ПРИЕМ СХЕМЫ #	АGC получает схему электро- станции от другого контроллера в сети.	
ПЕРЕДАЧА ЗАВЕРШЕНА	Передача схемы электростан- ции завершена без ошибок.	
ПРИЕМ ЗАВЕРШЕН	Прием схемы электростанции завершен без ошибок.	
ПЕРЕДАЧА ПРЕРВАНА	Передача схемы электростан- ции прервана.	
ОШИБКА ПРИЕМА	Ошибка при приеме схемы электростанции.	

#### 3.5.2 Пример навигации в меню дисплея

Ниже приведен пример навигации в меню дисплея. В примере из 20 доступных для конфигурации окон показаны только 4



## 3.6 Переключение режимов управления

Нажатием кнопки Режим вызывается меню переключения режимов управления. В третьей строке при этом отображается название режима, выделенного курсором в меню.

Для выделения режима используются кнопки v, выбор подтверждается кнопкой ВВОД. Кнопка РЕЖИМ активна только если на дисплее отображается один из Экранов (Э1 или Э2 или Э3).

Режим	Описание
ПОЛУ АВТО	<ul> <li>Для управления агрегатом оператор использует кнопки дисплейной панели, нажатием на которые запускаются на исполнение соответствующие команды: ПУСК, СТОП, ВКЛ / ОТКЛ.</li> <li>Контроллер управляет частотой и напряжением</li> </ul>
	<ul> <li>По команде включения выключателя начинается процесс синхронизации.</li> </ul>
TECT	<ul> <li>Контроллер производит пуск генераторного агрегата, с последующим выполнением алгоритма теста и остановкой агрегата. По окончании ТЕСТА контроллер переклю- чается либо в Автоматический, либо в Полуавтоматический режим управления (зави- сит от настройки). Положение выключателя сети при выполнении теста зависит от на- строек режима ТЕСТ. Примечание. Простой тест: работа генератора с отключенным выключателем без нагрузки; Тест с нагрузкой: генератор работает параллельно с се- тью с заданной нагрузкой, заданное время; Полный тест: производится перевод на- грузки на генератор и отключение сети с последующим восстановлением питания на- грузки от сети через заданное время.</li> </ul>
ABTO	- Автоматическая работа электростанции в заданном режиме (ABP, Экспорт, Автоном- ная работа и т.д.)
	<ul> <li>Кнопки дисплейной панели ПУСК, СТОП, ВКЛ/ОТКЛ не используются для управления одиночным агрегатом (неактивны).</li> </ul>
	<ul> <li>В режиме СУЭС могут использоваться кнопки ПУСК и СТОП для пуска / останова всей электростанции (определяется настройками параметров СУЭС).</li> </ul>
РУЧН:	<ul> <li>Для управления агрегатом оператор использует кнопки дисплейной панели, нажатием на которые запускаются на исполнение соответствующие команды: ПУСК, СТОП, ВКЛ / ОТКЛ.</li> </ul>
	- В отличии от Полуавтоматического режима, контроллер не управляет напряжением и
	<ul> <li>При нажатии кнопки ВКЛ контроллер выполняет проверку условий синхронизации.</li> <li>Если условия соблюдены, производится включение выключателя.</li> </ul>
БЛОК	<ul> <li>Блокируется пуск агрегата. Для выхода из режима Блокировки необходимо ввести па- роль. При выборе режима Блокировки на работающем агрегате производится аварий- ная остановка агрегата.</li> </ul>

Для выхода из меню выбора режима достаточно нажать кнопку BO3BP.

# 4. Работа со списком неисправностей и журналами

## 4.1 Неисправности

При появлении сигнала неисправности дисплей автоматически переключается в меню отображения неисправностей (зависит от настройки меню 6900).

Для перехода из меню неисправностей к измерениям используется кнопка BO3BP.

Для перехода к меню неисправностей используется кнопка Авария/ИНФ.

В списке неисправностей содержатся неквитированные и активные квитированные сообщения о неисправностях. После того, как неисправность квитирована и условия, ее вызвавшие, исчезли, сообщение о неисправности удаляется из списка.

Таким образом список будет пустым, если отсутствуют активные или неквитированные сигналы неисправности.

G 0 0 0V 1230 Gen low-volt 1 UN-ACK I 2 Alarm(s) ACK FIRST LAST

На рисунке показано сообщение о неквитированном сигнале неисправности. На дисплее единовременно отображается только одно сообщение. Общее количество неисправностей показано в правой части третьей строки.

Для прокрутки списка неисправностей используются кнопки 🛆 и 💎.

Для квитирования (подтверждения) сигнала неисправности необходимо подвести курсор под <u>КВИТИР</u> (ACK) и нажать кнопку ВВОД.

Для перемещения к первой (самой старой) или последней (самой новой) неисправности необходимо выделить курсором соответствующий пункт меню в четвертой строке (ПЕРВ (FIRST) или ПОСЛЕД (LAST)) и нажать кнопку ВВОД.

## 4.2 Журналы

В контроллере ведутся 3 журнала:

- 1. Журнал событий
- 2. Журнал неисправностей
- 3. Журнал Теста аккумуляторных батарей

Журналы событий и неисправностей содержат по 500 записей (вер. ПО 4.4XX; для ПО 4.1XX: 150 событий, 30 неисправностей), журнал теста батарей - 52 записи. В журнале событий сохраняются состояния контроллера. В журнал неисправностей заносятся неисправности, зафиксированные контроллером. В журнале тестов учитываются тесты батарей и их результаты.

Для перехода к требуемому журналу необходимо:

- 1. Нажать кнопку Архив
- 2. В четвертой строке с помощью кнопок 🖓 и 🔊 выбрать требуемый журнал и нажать кнопку ВВОД.
- 3. Для прокрутки журналов необходимо, чтобы курсор находился в правой части меню (выделены

пункты ПЕРВ (FIRST) или ПОСЛЕД (LAST)). Прокрутка осуществляется кнопками 🛆 и 💎.

Для перемещения к первой (самой старой) или последней (самой новой) записям необходимо выделить курсором соответствующий пункт меню в четвертой строке (ПЕРВ или ПОСЛЕД) с помощью кно-

пок u i нажать ВВОД. Пункт меню ИНФО в четвертой строке журнала неисправностей позволяет увидеть фактическое значение сигнала при появлении неисправности. Для входа в окно просмотра фактического значения необходимо выделить курсором ИНФО и нажать кнопку ВВОД. Для выхода из окна просмотра нажать кнопку ВОЗВР.