


# Netbiter WebSCADA

## БЫСТРОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ



Подключить кабель Ethernet



Подключить ИП 24 В, подать питание



Через несколько секунд индикатор **Status** загорится зеленым. Если нет - проверить ИП.





Индикатор **Link** должен светиться зеленым (10 Мбит/с) или оранжевым (100 Мбит/с). Если нет - проверить Ethernet


Дважды щелкнуть мышкой на нужном устройстве из списка и в появившемся окне ввести параметры сети.

По-молчанию используется пароль "admin".

Через 30 секунд повторить сканирование и убедиться, что новые параметры установились.



Запустить "Netbiter Config Utility" на ПК - после сканирования в списке должен появиться Netbiter WS



Запустить на ПК веб-браузер и набрать установленный ранее IP-адрес шлюза Netbiter - должно появиться окно с запросом имени пользователя и пароля



Ввести Имя (User name) и пароль (Password). По-умолчанию "admin/admin"

Если что-то не получается:

1. Убедитесь, что назначенный для Netbiter WS IP-адрес является уникальным
2. Убедитесь, что ПК имеет статический IP-адрес
3. Убедитесь, что ПК соединен с Netbiter WS кабелем с перекрестным соединением
4. Проверьте параметры сети (особенно Gateway и DNS)